

Руководство по эксплуатации портативного автоматического детектора подлинности DoCash Moby

Благодарим за покупку!

Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования детектора DoCash Moby, прежде чем приступать к работе с ним, изучите данное руководство.

Меры предосторожности

Запрещается разбирать детектор и вносить любые изменения в его конструкцию. Для ремонта детекторов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.

Запрещается направлять в глаза сенсор красного цвета, т.к. это может привести к чрезмерной нагрузке на зрение.

Не подвергайте детектор воздействию воды или других жидкостей.

Детектор содержит мелкие части, при проглатывании которых существует опасность удушья. Храните детектор в местах, недоступных для детей.

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- детектор
- шнурок
- руководство по эксплуатации

Комплект поставки может различаться в разных регионах.

Внимание!

Детектор совместим со смартфонами и планшетами под управлением **Android OS версии 4.0** и выше, оснащенными портом microUSB с технологией HOST OTG (кроме USB type C)

Перед использованием устройства убедитесь, что оно совместимо с вашим смартфоном или планшетом.


Неправильное подключение может привести к повреждению детектора или смартфона/планшета, к которому производится подключение. Гарантия не распространяется на любые повреждения детектора, возникшие в результате неправильного использования. Изготовитель не несет ответственности за устройства, вышедшие из строя по причине неправильного подключения детектора.

Детектор работает только совместно с приложением DoCash Moby, доступным для скачивания в Google Play Market



Внешний вид устройства

Внешний вид устройства может отличаться от изображений в данном руководстве.



Использование устройства

- Скачайте и установите приложение **DoCash Moby**.
- Подключите детектор в разъем microUSB смартфона или планшета (после подключения в детекторе загорится индикатор красного цвета).
- При необходимости, подтвердите права доступа **OC Android** к детектору (политика безопасности **Android OS**).
- Запустите приложение **DoCash Moby**.
- Выберите необходимый раздел для проверки банкнот, акцизных марок или документов.
- Поднесите блок датчиков и индикации детектора в зоны банкноты, подсвеченные на экране смартфона/планшета зеленым цветом.

При положительном решении о подлинности, результат будет отображен следующими способами:

- а) в блоке индикации детектора загорится сигнал зеленого цвета.
- б) в левой части основного экрана приложения отобразится значок  , а также отобразится шкала плотности сигнала (низкий уровень плотности сигнала не является признаком того, что банкнота является фальшивой).
- в) будет подан вибросигнал смартфона/планшета (при наличии).

При негативном решении о подлинности банкноты индикатор детектора будет продолжать гореть красным цветом.

Технические характеристики

Цвет	черный
Материал покрытия	пластик
Тип подключения	microUSB
Тип питания	зависимый от порта microUSB
Автономное использование	невозможно
Время проверки	1 сек
Индикация	звуковая, светодиодная, виброотклик
Размеры (ШхГхВ)	40х8х35 мм
Вес	8 г

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, технические характеристики, конструкцию и дизайн оборудования без предварительного уведомления (при условии, что такие изменения не ухудшают характеристики оборудования).

Условия хранения

Не храните детектор при температуре выше 60 °С.

Не храните детектор в условиях повышенной влажности (более 75%) и не подвергайте воздействию пара.

Не подвергайте детектор воздействию прямых солнечных лучей.

Не подвергайте детектор воздействию воды или других жидкостей.

Храните детектор в местах, недоступных для детей.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр DoCash попробуйте следующие способы устранения неполадок.

Описание проблемы	Варианты решения
Смартфон/планшет не распознает подключенный детектор	Убедитесь, что детектор подключен к разъему с поддержкой технологии HOST OTG
	Убедитесь, что политика безопасности Вашего смартфона/планшета позволяет ОС Android взаимодействовать с детектором. При необходимости, предоставьте системе соответствующие системе разрешения.

Декларация о соответствии

Детектор соответствует требованиям норм безопасности:

Общих по ГОСТ IEC 60950-1-2014

ПАСПОРТ ТОВАРА

Наименование товара	Портативный автоматический детектор подлинности DoCash Moby	
Серийный номер	_____	
Торговая организация	_____	
Адрес и Телефон торгующей организации	_____	
Дата продажи	_____ / _____	_____ / 201__ г.
Печать торгующей организации	_____ М.П.	
<i>Подпись продавца</i>	_____	

Общие условия гарантии

1. Изготовитель устанавливает гарантийный срок 1 (один) год со дня передачи детектора Потребителю;
2. Гарантийные обязательства распространяются на недостатки, выявленные в течение гарантийного срока. Изготовитель не отвечает за недостатки детектора, возникшие после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
3. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный Потребителю, в случае не соблюдения последним требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и руководстве по эксплуатации.

Изготовитель вправе отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

1. Отсутствия у Потребителя оригинального гарантийного документа с указанием следующих сведений: даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца, модели и серийного номера детектора;
2. Несоблюдения Потребителем правил подключения, эксплуатации или хранения детектора, указанных в Руководстве по эксплуатации;
3. Ремонта не уполномоченными на то лицами, если таковой ремонт повлек за собой отказ изделия;
4. Разборки изделия, изменения конструкции и других вмешательств, непредусмотренных в данном Руководстве по эксплуатации;
5. Неисправностей и повреждений, вызванных экстренными условиями и действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, и т.д.);
6. Повреждений детектора или нарушений его нормальной работы, вызванных внешним воздействием (третьи лица, природные явления и т.д.).

Название и адрес импортирующей организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей: ООО "НПП Гамма-Центр". 127411, Москва, Дмитровское ш., д.157, вл. 12, подъезд 9. тел.: +7 (495) 663-31-15